

Несоблюдение инструкций по уходу за бассейном может подвергнуть опасности здоровье людей и, особенно, детей.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Следующие приемы спасания, особенно спасения детей.

Спасательное оборудование должно находиться рядом с бассейном, а наблюдающие за бассейном взрослые должны полностью уметь им пользоваться.

В состав спасательного оборудования должны входить такие предметы, как (список или не ограничивается) одобренный службой спасания на водах спасательный круг с привязанной веревкой, и крепкий, прочный спасательный шест длиной не менее 366 см (12').

Выпишите на видное место номера служб



- Пожарной охраны (Франция – 18)
- Полиции
- Скорой помощи (Франция – 15)
- Горячий линии скорой помощи при страданиях
- Полный домашний адрес

При использовании бассейна держите беспроводной телефон в водозащищенном исполнении рядом с бассейном.

При несчастном случае:

- Немедленно вытащите всех детей из воды;
- Позвоните в службу скорой помощи и следуйте их советам и инструкциям
- Переоденьте ребенка в сухую одежду

Будьте бдительны и готовы к решительным действиям! Наблюдая за детьми, находитесь с ними рядом и как можно быстрее научите своих детей плавать.

Все флюидные системы удовлетворяют требованиям стандарта NF C 15-100, согласно которому все электрические приборы, расположенные ближе 3,5 метров от бассейна, должны быть рассчитаны на рабочее напряжение 128. Любой электроприбор, рассчитанный на работу от сети 220 В, должен распологаться дальше 3,5 метров от края бассейна. Перед любыми изменениями набора узлов фильтрующей системы обязательно консультируйтесь с производителем оборудования. (Применяется только во Франции)

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.

Подготовка

ПРИМЕЧАНИЕ: Бассейн необходимо устанавливать на полностью ровной и горизонтальной поверхности. Не устанавливайте бассейн на наклонных поверхностях и склонах.

• Ознакомьтесь с инструкцией о действующих правилах, касающихся установки заборов, ограждений, огороживания и соблюдения безопасности. Убедитесь в том, что вы выполняете все правила. Аккуратно носите бассейн и принадлежности из коробки. Если в комплекте с бассейном идет лестница, для ее сборки потребуются или крестовина отвертка, или регулируемый гаечный ключ (в комплект поставки не входит).

• Со всех сторон бассейна не должно быть никаких предметов на расстоянии, как минимум 122 см (4'), для того чтобы ребенок не мог с их помощью забраться в бассейн. Не устанавливайте бассейн прямо под линиями передач и под деревьями. Убедитесь в том, что по участку не проходят подземные трубы, силовые линии и любые кабели.

• Очень осторожно устанавливайте бассейн на твердой, ровной почве. Если бассейн установлен на деревянном грунте, это может вызвать разрушение бассейна и разлив воды, что противостоит давлению воды. Гравий, песок, мокрый грунт или гидрон для установки бассейна не подходит.

• Площадка должна быть очищена от любых предметов и мусора, камней и веток. Избегайте установки бассейна в местах, где растут агрессивные сорняки, потому что они смогут прорости сквозь подстилку и даже мятть стены бассейна.

• После того как бассейн будет развернут на подстилке на месте его установки, рекомендуется оставить его под солнечными лучами примерно на час или даже больше, чтобы при установке бассейн был более эластичным.


• Если в комплекте имеется насос, его надо устанавливать только после полной сборки бассейна. Не забудьте расположить входной и выходной патрубок по направлению к наружному источнику питания. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Если вы приобрели фильтрующий насос, то на него имеется отдельная инструкция. Она находится в соответствующей коробке.

• При отдельной покупке лестницы для бассейна, убедитесь в том, что она нужного размера.

• Регулярно проверяйте правильность установки лестницы в бассейне.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пользуйтесь лестницей только для того, чтобы входить и выходить из бассейна.

Сборка



Сборку каркасного бассейна Steel Pro можно выполнить без инструментов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Важно собирать бассейн в указанном ниже порядке.

1. Разложите все части и проверьте, чтобы все было в наличии, согласно спецификации. Если что-либо изображено на спецификации, но не включено в комплект, не собирайте бассейн. Обратитесь за помощью в отдел обслуживания клиентов.

2. Если в комплекте бассейна входит подстилка, аккуратно расстелите ее в выбранном месте. Бассейн должен находиться недалеко от розетки переменного тока на 220-240 В, защищенной устройством защитного отключения (УЗО).

3. Расстелите бассейн и убедитесь, что он расстелен правильной стороной вверх. Оставьте его примерно на час под прямыми лучами солнца, для того чтобы он был более эластичным при сборке.

4. Разверните бассейн обратной стороной вниз, чтобы избежать попадания грязи в воду. Края бассейна должны быть направлены в сторону погоды и УЗО. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Не перетаскивайте волокном бассейн по земле, он может порваться об острые предметы. Компания Bestway Inflatables не принимает на себя ответственность за повреждения бассейна по причине неправильного обращения или несоблюдения настоящей инструкции.

5. Вставьте с внутренней стороны головную закрывающую пробку в отверстие в стенке бассейна. (См. Рис. 10)

ПРИМЕЧАНИЕ: Для головной раковины 549 см x 122 см (18' x 48'), 549 см x 132 см (18' x 52') смотрите на следующей странице инструкцию по установке соединительного клапана.

6. Вставьте балки (A) в каркас верхнего края бассейна. (См. Рис. 1)

7. Соедините балки (A) с Т-образными разъемами (C) на каждом углу, после чего вставьте штифты (D), сначала в прокладки (F), а затем в просверленные отверстия в каркасе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Уплотняющие колпачки должны смотреть винт, чтобы предотвратить попадание воды в верхние балки. (См. Рис. 2,3,4).

8. Повторите операции, описанные в пункте 6 и 7, до тех пор, пока все балки не будут соединены с Т-образными разъемами (C), и верхняя рама каркаса скажется собранной. Для упрощения сборки можно поместить подстилку под верхние балки, так, чтобы получилось подобие перевернутой бузы U, и вставьте оставшиеся Т-образные разъемы (C). Медленно опустите их до полного соединения, при этом не защемите пальцы. (См. Рис. 5)

9. Вставьте все вертикальные стойки (B) между бассейном и нижним шнуром, а также между бассейном и лентой, идущей по его стенке. Вставьте вертикальные стойки (B) в нижние части Т-образных разъемов

(C). При подсоединении Т-образных разъемов (C) убедитесь в том, что у вертикальных стоеч (B) сверху имеются пружинные штифты. (См. Рис. 6)

ПРИМЕЧАНИЕ: У бассейнов размером 244 см x 61 см (8' x 24'), отсутствует нижний шнур и лента, идущая по стенке бассейна. У бассейнов размером 305 см x 76 см (10' x 30'), 366 см x 76 см (12' x 30') нет нижнего шнуря.

10. Плотните шнур внизу бассейна до тех пор, пока стойки бассейна не примут вертикальное положение. (См. Рис. 7)

11. Плотните каркас с разных сторон, чтобы убедиться в том, что все балки, стойки и разъемы прочно собраны между собой. (См. Рис. 9).

12. Убедитесь в том, что стыковой клапан надежно закрыт.

13. Налейте немного воды в бассейн так, чтобы она покрывала дно на 3-5 сантиметров. Когда вода начнет, аккуратно растирайте склады дна. Начинайте с центра бассейна и двигайтесь к краям по часовой стрелке.

Сборка соединительного клапана

Для моделей бассейна 549 см x 122 см (18' x 48'), 549 см x 132 см (18' x 52')

1. Навинтите сетку от мусора на фитинг. (См. Рис. 12)

2. Вставьте собранный узел изнутри бассейна через входное отверстие A и выходное отверстие B.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что прокладка правильно установлена по месту с внутренней стороны стены бассейна.

3. Навинтите соединительный фитинг с наружной стороны бассейна на собранный узел. (См. Рис. 14)

4. Навинтите и затяните руками управляющий клапан на собранный узел. (См. Рис. 15)

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что прокладка управляющего клапана и кольцо правильно расположены по месту управляющим клапаном.

5. Доверните клапан по часовой стрелке для установки бассейна прочтите в инструкции к бассейну.

ПРИМЕЧАНИЕ: Установка ЭЛЕКТРОПОДАТОЧКА. Используйте повторный винт сверху управляющего клапана, чтобы открыть и закрывать клапан. (См. Рис. 16)

6. Убедитесь в том, что клапан закрыт.

Рис. 11




Рис. 12

Рис. 13



Наполнение бассейна водой

ПРИМЕЧАНИЕ: Не оставляйте бассейн без внимания, когда он наполняется водой.

1. Наполните бассейн до стыка клапана.

СТОП

2. Остановите подачу воды. Убедитесь в том, что бассейн установлен ровно, проверьте, не перетекает ли вода к одному краю. Если бассейн установлен неровно, слейте воду и выровняйте площадку, подложенную землю. Никогда не пытайтесь передвигать бассейн с находящимися в нем водой, можно получить травму или повредить бассейн. (См. Рис. 19)

ПРИМЕЧАНИЕ: В бассейне может всплыть до 1000 литров или 1000 галлонов, что равняется 1000 кг. Бассейн установлен неровно, стены могут внезапно ворваться, и вода выплыть, что приведет или к травме, или к материальному ущербу.

3. Наполните бассейн до самого нижнего клапана, ведущего к насосу.

СТОП

4. Остановите подачу воды. Проверьте, надежно ли установлены клапаны.

5. Наполните бассейн водой на 90%. **НЕ ПЕРЕПЛЮЧИТЕ** его водой, он может разорваться. Во время сильных дождей, возможно, понадобится отливать часть воды, чтобы сохранить нужный уровень воды в бассейне. (См. Рис. 18)

6. Проверьте, что стык не протекает по швам и в местах установки клапана, проверьте подстилку, нет ли на ней явных следов протекающей воды. Не добавляйте химикаты в бассейн, пока вы не убедитесь в отсутствии протечек.

7. Следите за пропусками, отремонтируйте бассейн с помощью заплат из комплекта. Дополнительную информацию можно посмотреть в ЧАВО.

Рис. 17





Рис. 18



Правильный уровень воды

Площадь ровная плоскость - ПРАВИЛЬНО
Буристая, наклонная плоскость - НЕПРАВИЛЬНО

ПРИМЕЧАНИЕ: Чертежи приводятся только для иллюстрации. Они могут отличаться от фактического изделия. Чертежи не являются техническими.

Обслуживание бассейна

Следите за тем, чтобы в бассейне не присутствовало грязи, травы и других предметов, которые могут нанести вред здоровью детей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Фильтрующий насос используется для обеспечения циркуляции воды и фильтрации маленьких частиц; для того чтобы в воде не было взвешенных частиц грязи. Чтобы вода оставалась чистой и здоровой, в нее надо добавлять химикаты.

Чтобы сохранять бассейн в чистоте:

1. Связывайтесь с местным поставщиком для получения информации и покупки химикатов и наборов для поддержания химикатно-щелочного баланса воды. Одни из наиболее важных факторов, продвигающих спорт, это чистота воды бассейна, - это постоянное поддержание чистоты воды и соблюдение гигиении.

Покупайте, строго соблюдайте инструкции профессионалов в отношении обработки воды с помощью химикатов.

2. Поставляйте воду с водой рядом с бассейном, чтобы обмыивать ноги перед тем, как войти в бассейн.

3. Закрывайте бассейн сверху, когда им никто не пользуется.

4. Регулярно очищайте бассейн от скопившейся, осевшей на дно, грязи.

5. Всегда используйте фильтр с водой и заменяйте его, если он изменяет цвет или загрязнен.

6. Аккуратно протирайте грязь под верхним кольцом с помощью чистой тряпки.

7. Для улучшения качества воды мы предлагаем пользоваться дополнительными приспособлениями от фирм Bestway, таким как, например, симмеры; наборы для ухода за бассейном. Посетите наш сайт: www.bestway-service.com или связитесь с продавцом бассейна. Будьте аккуратнее с дождевой водой, проверяйте, чтобы уровень воды из-за дождя не превысил норму. Если же это случилось, действуйте соответственно.

Правильный уход за бассейном продлит срок его службы.

ВНИМАНИЕ: Не включайте насос, когда бассейн whom кто-то пользуется.

Во время сезона пользования бассейном фильтрующую систему следует обязательно включать в работу каждый день на время, достаточное для того, чтобы профильтровать всю воду в бассейне как минимум один раз.