

Насос "Quick - Fill™"  
Электрический насос  
#58609 / #68609  
220 – 240 V~, 50 Hz, 110 W  
12 V = 75 W Class I

54

### Инструкция по эксплуатации

**ВНИМАНИЕ:** ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУЦИЕЙ.

**ВНИМАНИЕ:** ШНУР НА 220-240В НЕ ПОДЛЕЖИТ ЗАМЕНЕ. В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРОВОДА ПРИБОР НЕОБХОДИМО ПОЧИСТИТЬ.

**ВНИМАНИЕ:** Этот бытовой прибор не предназначен для использования людьми (в том числе детьми) с уменьшенными физическими, сенсорными или умственными способностями, или отсутствием опыта и знания, если бы только они были предоставлены наблюдениями или инструкцией по поводу использования прибора ответственной за их безопасность.

**ВНИМАНИЕ:** Детей нужно контролировать, чтобы гарантировать, что они не играют с бытовым прибором.

**ОСТОРОЖНО:** НЕ НАПРАВЛЯТЬ ПРЯМОЙ ПОТОК ВОЗДУХА В ЛИЦО ИЛИ ТЕЛО.

**ОСТОРОЖНО:** НЕ РАЗМЕЩАТЬ ПОД ДОЖДЕМ ИЛИ НА ВЛАЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ. ХРАНИТЬ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ.

**РИСК СГОРАНИЯ ПРИБОРА:** ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕ БОЛЕЕ 20 МИНУТ ЗА ОДИН РАЗ В РЕЖИМЕ "ВЫСОКИЙ ОБЪЕМ-НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ" И НЕ БОЛЕЕ 5 МИНУТ В РЕЖИМЕ "НИЗКИЙ ОБЪЕМ-ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ".



### ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ:

1. Соедините шланг с насосом (Вперед для накачивания, назад для спуска).
2. Выберите источник питания: 12В прикуриватель для сигарет или стандартный 220-240В источник питания.
3. Выберите подходящий размера насадки.
4. Для быстрого накачивания установите режим "высокий объем-низкое давление", для накачивания надувных игрушек или надувных кроватей.
5. Установите режим "низкий объем-высокое давление" для быстрого накачивания таких предметов как: мячи, рыбацкая лодка.  
**ВНИМАНИЕ:** Всегда начинайте работу в режиме "высокий объем-низкое давление" для быстрого накачивания, а затем переключите на режим "низкий объем-высокое давление" для быстрого накачивания, а затем переключите на режим "низкий объем-высокое давление". Максимальное давление 0.083Мпа (0.83 bar).
6. Накачивание. **ВНИМАНИЕ:** Для избежания разрыва не стоит перенакачивать.
7. Выключить нажатием "0".

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ:

Использование специальных инструментов не требуется.

Сложите насос, шнур, насадки и адаптер в упаковочную коробку для хранения после использования.

— СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ —

©2012 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.  
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands